

Thermostat mural optionnel AC05558

1. RETIRER LE FIL BLEU ("JUMPER") ENTRE LES BORNES TH ET TPTH DE LA VALVE DE CONTRÔLE À GAZ;
2. CONNECTER LES FILS EN PROVENANCE DU THERMOSTAT AUX MÊME BORNES.

L'ensemble thermostatique mural optionnel vous procure automatiquement une pièce tempérée. Il faut choisir un emplacement convenable pour le thermostat. Il devrait se situer à au moins 10 pieds (3,05 m) du poêle ou du foyer pour ne pas être affecté par les radiations directes de ce dernier. Consulter le diagramme ci-dessous pour le choix du calibre de fil à utiliser selon la distance nécessaire pour le raccordement de la valve au thermostat.

DISTANCE	DIAMÈTRE
20 pi	18 GA
30 pi	16 GA
40 pi	14 GA
50 pi	12 GA

